

## Наименование и назначение внешних цепей блока контроля П-1106.

Номер разъема	Номер контакта	Обозначение	Наименование
X4	3	~220 В	Сетевое напряжение 220В, 50Гц
	4	~220 В	
X5	1	Вход	Вход
	2	+15В	Выход напряжения +15В для питания преобразователя
	3, 7	⊥	Общий
	4	-15В	Выход напряжения -15В для питания преобразователя.
	6	+mA1	Унифицированный выход
X6	1	Сигнал П1	Контакты реле П1
	2	(предупр. 1)	
	5	Сигнал А1	Контакты реле А1
	6	(авария 1)	
	9	Сигнал ОК	Контакты реле ОК
	10	(отказ)	