

Инструкция по наладке преобразователя П-1120.

1. Установить датчик на вибростенд (BCB-131, MBC-85 и т.п.) согласно приложения 4 (установка вибродатчика).
2. Подать с вибростенда сигнал 12 мм/с² частотой 45Гц.
3. Подстроечными резисторами R68, R71, R74 выставить значение виброскорости на блоке 12 мм/с² для каналов 1...3.
3. Расположение подстроечных резисторов приведено на рисунке.



R68

уровень 1 канала



R71

уровень 2 канала



R74

уровень 3 канала

					1.1120 РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата		28